

LEGENDA DOS COMPONENTES

D111	ECU-Alarme
D154	Besouro-Alarme-Com bateria própria
E107	Massa
K109	Ficha de massa
M100	Alternador/dinamo
M101	Motor de arranque
P100	Bateria
P140	caixa de fusíveis-por baixo do banco
R102	Relé-Motor de arranque
R114	Relé-Vela de incandescência
R211	Relé-Ignição
S100	Interruptor-iluminação
S123	Interruptor-Columna
S176	Interruptor-Ignição

