

10.000 km

6 Meses**10.000 km****6.000 milhas / 6 meses**

		Normal	Severa
MANUTENÇÃO DO MOTOR			
TODOS OS MOTORES	Limpar filtro de ar (Tipo papel a seco)	✓	A
	Inspecionar pré-filtro de ar com ciclone	✓	A
	Trocar óleo do motor (Usar óleo recomendado)	✓	A,B,C,D
	Trocar filtro de óleo do motor (Usar filtro original)	✓	A,B,C,D
MOTOR A GASOLINA	Inspecionar o líquido e as linhas do sistema de arrefecimento (Quanto a nível e vazamentos)	✓	✓
	Inspecionar velas de ignição	✓	✓
MOTOR A DIESEL	Limpar filtro de ar, inclusive o pré-filtro de ar (Tipo papel a seco)	✓	A
	Verificar filtro de combustível e dreno de água	✓	A,E
MANUTENÇÃO DO CHASSI DA CARROCERIA			
TODOS OS VEÍCULOS	Inspecionar freio, embreagem e fluido de transmissão automática (Quanto a nível e vazamentos)	✓	✓
	Inspecionar nível e vazamentos de fluido de freio	✓	✓
	Inspecionar graxa da caixa da direção manual (Quanto a nível e vazamentos)	✓	✓
	Inspecionar fluido e linhas da direção hidráulica (Quanto a nível e vazamentos)	✓	✓
	Inspecionar freio, embreagem e sistema de escape	✓	✓
	Inspecionar graxa da caixa de direção manual (Quanto a nível e vazamentos)	✓	✓
	Inspecionar pastilhas dos freios, discos e outros componentes dos freios	✓	A,C,G,H,I
	Inspecionar lonas dos freios, tambores e outros componentes dos freios		A,C,G,H,I
	Inspecionar graxa dos cubos de roda livre		J
	Inspecionar pedal de freio, freio de estacionamento e embreagem (Quanto a folga, curso e funcionamento)	✓	

NOTA e Condições de Condução Severa: Ver página M-47

Continua na próxima página

M-7

10.000 km

6.000 milhas / 6 meses

	6.000 milhas / 6 meses	Normal	Severa
VEÍCULOS DE PASSAGEIROS COM TRACÃO 4x2	Inspecionar óleo do diferencial e da transmissão com diferencial com escorregamento limitado (LSD) (Quanto a nível e vazamentos)	✓	C,H
	Inspecionar caixa da direção e articulações, componentes do eixo e da suspensão, eixos e cardã de acionamento dianteiro		G,H
MODELO 4x4 E VEÍCULOS COMERCIAIS	Lubrificar niples dos pinos mestres	✓	G
	Inspecionar óleo do diferencial e da transmissão (Quanto a nível e vazamentos)	✓	✓
	Inspecionar caixa da direção e articulações, componentes do eixo e da suspensão, eixos e cardã de acionamento dianteiro	✓	G,H
	Lubrificar o cardã da transmissão (Veículos comerciais 4x4) Ver NOTA (3)		G,H,J
	Inspecionar graxa do rolamento das rodas dianteiras (Modelos 4x4)		

Memo

Data

Quilometragem

Nome da Concessionária

Consultor Técnico

or Técnico