

# 30.000 km

**18 Meses****30.000 km****18.000 milhas / 18 meses**

|                                    |                                                                                                      | Normal | Severa    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| MANUTENÇÃO DO MOTOR                |                                                                                                      |        |           |
| TODOS OS MOTORES                   | Limpar filtro de ar (Tipo papel a seco)                                                              | ✓      | A         |
|                                    | Inspecionar pré-filtro de ar com ciclone                                                             | ✓      | A         |
|                                    | Trocar óleo do motor (Usar óleo recomendado)                                                         | ✓      | A,B,C,D   |
|                                    | Trocar filtro de óleo do motor (Usar filtro original)                                                | ✓      | A,B,C,D   |
| MOTOR A GASOLINA                   | Inspecionar o líquido e as linhas do sistema de arrefecimento (Quanto a nível e vazamentos)          | ✓      | ✓         |
|                                    | Inspecionar velas de ignição (Tipo convencional)                                                     | ✓      | ✓         |
| MOTOR A DIESEL                     | Limpar filtro de ar, inclusive o pré-filtro de ar (Tipo papel a seco)                                | ✓      | A         |
|                                    | Verificar filtro de combustível e dreno de água                                                      | ✓      | A,E       |
| MANUTENÇÃO DO CHASSI DA CARROCERIA |                                                                                                      |        |           |
| TODOS OS VEÍCULOS                  | Inspecionar freio, embreagem e fluido de transmissão automática (Quanto a nível e vazamentos)        | ✓      | ✓         |
|                                    | Inspecionar nível e vazamentos de fluido de freio                                                    | ✓      | ✓         |
|                                    | Inspecionar graxa da engrenagem da direção manual (Quanto a nível e vazamentos)                      | ✓      | ✓         |
|                                    | Inspecionar fluido e linhas de direção hidráulica (Quanto a nível e vazamentos)                      | ✓      | ✓         |
|                                    | Inspecionar freio, embreagem e sistema de escape                                                     | ✓      | ✓         |
|                                    | Inspecionar óleo da engrenagem de direção manual (Quanto a nível e vazamentos)                       | ✓      | ✓         |
|                                    | Inspecionar pastilhas dos freios, discos e outros componentes dos freios                             | ✓      | A,C,G,H,I |
|                                    | Inspecionar lonas dos freios, tambores e outros componentes dos freios                               |        | A,C,G,H,I |
|                                    | Inspecionar graxa dos cubos de roda livre                                                            |        | J         |
|                                    | Lubrificar fechaduras, dobradiças e travas do capô (e roletes e articulações da porta lateral)       | ✓      | G         |
|                                    | Inspecionar pedal do freio de estacionamento e embreagem (Em relação a folga, curso e funcionamento) | ✓      | ✓         |
|                                    |                                                                                                      |        |           |

# 30.000 km

**18 Meses****30.000 km****18.000 milhas / 18 meses****VEÍCULOS  
DE PASSAGEIROS  
COM TRAÇÃO 4x2**

Inspeccionar óleo do diferencial de deslizamento limitado (LSD) (Quanto a nível e vazamentos)

**Normal****Severa**

✓

C,H

Inspeccionar caixa da direção e articulações, componentes do eixo e da suspensão, eixo e cardã de acionamento dianteiro

✓

G,H

**MODELO 4x4 E  
VEÍCULOS COMERCIAIS**

Lubrificar niples dos pinos mestres

✓

G

Inspeccionar óleo do diferencial e da transmissão (Quanto a nível e vazamentos)

✓

✓

Inspeccionar caixa da direção e articulações, componentes do eixo e da suspensão, eixo e cardã de acionamento dianteiro

✓

G,H

Lubrificar eixo da transmissão (Veículos comerciais 4x4)

Ver NOTA (3)

G,H,J

Inspeccionar graxa do rolamento das rodas dianteiras (Modelo 4x4)

J

Memo

**Fábio Araujo**  
Consultor Técnico  
4991-8000

Data

Quilometragem

Nome da Concessionária

Consultor Técnico

05-D 26708  
20/02/05

30474

CAN DES-RE

Fábio Araujo

NOTA e Condições de Condução Severa: Ver página M-47