

40.000 km

24 Meses**40.000 km****24.000 milhas / 24 meses**

MANUTENÇÃO DO MOTOR		Normal	Severa
TODOS OS MOTORES	Inspeccionar sistema de arrefecimento	✓	✓
	Inspeccionar correias de acionamento Ver NOTA (1)	✓	✓
	Verificar e corrigir a mistura do líquido de arrefecimento do motor Ver NOTA (2)	✓	✓
	Inspeccionar linhas de combustível	✓	✓
	Inspeccionar sensor de oxigênio aquecido (Sensor de gás de escape) (Exceto motor a diesel)	✓	✓
	Inspeccionar chicotes da ignição (Exceto motor a diesel)	✓	✓
	Trocar filtro de ar	✓	A
	Inspeccionar pré-filtro de ar com ciclone	✓	A
	Trocar óleo do motor (Usar óleo recomendado)	✓	A,B,C,D
MOTOR A GASOLINA	Trocar filtro de óleo do motor (Usar filtro recomendado)	✓	A,B,C,D
	Ajustar folga das válvulas de admissão e escape	✓	✓
	Inspeccionar filtro de ar com controle automático de temperatura	✓	✓
	Inspeccionar o líquido e as linhas do sistema de arrefecimento (Quanto a nível e vazamentos)	✓	✓
	Trocar filtro de combustível (Exceto filtros do tipo dentro do tanque)	✓	A,E
	Inspeccionar mangueiras e conexões de vácuo	✓	✓
	Inspeccionar sistema de controle de recirculação de gás de escape	✓	✓
	Inspeccionar linhas de vapor EVAP (Controle de emissões) (Com filtro de carvão)	✓	✓
	Inspeccionar sistema de ventilação positiva do cárter (PCV)	✓	✓
	Trocar filtro da válvula de entrada de ar	✓	✓
	Trocar filtro da ventilação positiva do cárter (PCV)	✓	A
		✓	✓

40.000 km

24 Meses**40.000 km****24.000 milhas / 24 meses**

		Normal	Severa
MOTOR A DIESEL	Ajustar folga das válvulas de admissão e escape (Sem tucho hidráulico)	✓	✓
	Trocar filtro de ar, inclusive o pré-filtro de ar (Tipo papel a seco)	✓	A
	Trocar filtro de combustível	✓	A,E
	Inspecionar rotação em ponto morto	✓	✓
MANUTENÇÃO DO CHASSI DA CARROCERIA			
TODOS OS VEÍCULOS	Inspecionar freio, embreagem e fluido de transmissão automática (Quanto a nível e vazamentos)	✓	✓
	Inspecionar nível e vazamentos de fluido de freio	✓	✓
	Trocar fluido de freio	✓	F
	Inspecionar mangueiras e conexões de vácuo, e válvula de retenção do servo freio	✓	✓
	Inspecionar óleo da engrenagem da direção manual	✓	✓
	Inspecionar fluido e linhas da direção hidráulica (Quanto a nível e vazamentos)	✓	✓
	Inspecionar freio, embreagem e sistema de escape	✓	✓
	Inspecionar óleo da engrenagem de direção manual (Quanto a nível e vazamentos)	✓	✓
	Trocar óleo do diferencial com deslizamento limitado (LSD) (Quanto a nível e vazamentos)	✓	C,H
	Inspecionar caixa da direção e articulações, componentes do eixo e da suspensão, eixo cardã de acionamento dianteiro	✓	G,H
	Inspecionar mangueiras de vácuo do dispositivo de controle automático de velocidade (ASCD)	✓	✓
	Inspecionar alinhamento das rodas (se necessário, fazer o rodizio e balancear as rodas)	✓	✓
	Inspecionar pastilhas dos freios, discos e outros componentes dos freios	✓	A,C,G,H,I
	Inspecionar lonas dos freios, tambores e outros componentes dos freios	✓	A,C,G,H,I
	Inspecionar graxa dos cubos de roda livre	✓	J
	Lubrificar fechaduras, dobradiças e travas do capô (e roletes e articulações da porta lateral)	✓	G
	Inspecionar cintos de segurança, fivelas, retratores, ancoragens e ajustador	✓	✓

NOTA e Condições de Condução Severa: Ver página M-47

Continua na próxima página

M-15

40.000 km

24 Meses**40.000 km****24.000 milhas / 24 meses****TODOS OS VEÍCULOS**

Inspeccionar pedal do freio, freio de estacionamento e embreagem (Quanto a folga, curso e funcionamento)

Normal**Severa**

✓

✓

Trocar filtro de ar da ventilação

✓

A

Trocar fluido da transmissão automática

C,H

**VEÍCULOS
DE PASSAGEIROS
COM TRACÇÃO 4x2**

Inspeccionar óleo do diferencial com deslizamento limitado (LSD) (Quanto a nível e vazamentos)

✓

Trocar óleo do diferencial com deslizamento limitado (LSD)

C,H

**MODELO 4x4 E
VEÍCULOS COMERCIAIS**

Lubrificar niples dos pinos mestres

✓

G

Apertar suportes da carroceria (D22)

✓

✓

Apertar parafusos e porcas da carroceria traseira (Somente modelos com base em madeira) e suportes da carroceria

✓

✓

Inspeccionar óleo do diferencial e da transmissão (Quanto a nível e vazamentos)

✓

✓

Inspeccionar fluido de transmissão e óleo do diferencial em todos os modos de 4x4 (Exceto LSD)
(Quanto a nível e vazamentos)

✓

✓

Lubrificar eixo da transmissão (Veículos comerciais 4x4)

Ver NOTA (3)

✓

G,H,J

Trocar graxa dos rolamentos das rodas dianteiras (Modelos 4x4)

✓

J

Inspeccionar graxa dos rolamentos das rodas dianteiras (Modelos 4x2)

✓

✓

Inspeccionar amortecedor da direção (Veículos comerciais)

✓

✓

Memo

26993**Fábio Araújo**
Consultor Técnico
4991-8000

Data

04/06/05

Quilometragem

40448

Nome da Concessionária

CAMPESTRE

Consultor Técnico

FABIO