

50.000 km

30 Meses**50.000 km****30.000 milhas / 30 meses**

		Normal	Severa
MANUTENÇÃO DO MOTOR			
TODOS OS MOTORES	Limpar filtro de ar (Tipo papel a seco)	✓	A
	Inspecionar pré-filtro de ar com ciclone	✓	A
	Trocar óleo do motor (Usar óleo recomendado)	✓	A,B,C,D
	Trocar filtro de óleo do motor (Usar filtro original)	✓	A,B,C,D
MOTOR A GASOLINA	Inspecionar o líquido e as linhas do sistema de arrefecimento (Quanto a nível e vazamentos)	✓	✓
	Inspecionar velas de ignição (Tipo convencional)	✓	✓
MOTOR A DIESEL	Limpar filtro de ar, inclusive o pré-filtro de ar (Tipo papel a seco)	✓	A
	Verificar filtro de combustível e dreno de água	✓	A,E
MANUTENÇÃO DO CHASSI DA CARROCERIA			
TODOS OS VEÍCULOS	Inspecionar freio, embreagem e fluido de transmissão automática (Quanto a nível e vazamentos)	✓	✓
	Inspecionar nível e vazamentos de fluido de freio	✓	✓
	Inspecionar graxa da engrenagem da direção manual (Quanto a nível e vazamentos)	✓	✓
	Inspecionar fluido e linhas de direção hidráulica (Quanto a nível e vazamentos)	✓	✓
	Inspecionar freio, embreagem e sistema de escape	✓	✓
	Inspecionar óleo da engrenagem de direção manual (Quanto a nível e vazamentos)	✓	✓
	Inspecionar pastilhas dos freios, discos e outros componentes dos freios	✓	A,C,G,H,I
	Inspecionar lonas dos freios, tambores e outros componentes dos freios		A,C,G,H,I
	Inspecionar graxa dos cubos de roda livre		J
	Lubrificar fechaduras, dobradiças e travas do capô (e roletes e articulações da porta lateral)	✓	G
	Inspecionar pedal do freio, freio de estacionamento e embreagem (Quanto a folga, curso e funcionamento)	✓	✓

NOTA e Condições de Condução Severa: Ver página M-47

Continua na próxima página

M-17

