

SEÇÃO **LT**

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

CONTEÚDO

PRECAUÇÕES	2	LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO E DE ADVERTÊNCIA	18
Sistema de Suplementar de Proteção (SRS) “Air Bag”	2	Descrição do Sistema	18
Diagramas de Fiação e Diagnóstico de Falhas	2	OPERAÇÃO DA LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO	18
PREPARAÇÃO	3	OPERAÇÃO DA LUZ DE ADVERTÊNCIA	19
Ferramentas de Serviço Especiais	3	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE REMOTO	19
INTERRUPTOR COMBINADO	4	Diagrama da Fiação – TURN	20
Verificação	4	Diagnóstico de Falhas	22
Remoção e Instalação	5	Inspeção dos Componentes Elétricos	23
FARÓIS	6	VERIFICAÇÃO DA UNIDADE DO INDICADOR DE DIREÇÃO	23
Descrição do Sistema	6	ILUMINAÇÃO	24
OPERAÇÃO DO FAROL BAIXO	6	Descrição do Sistema	24
SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEÍCULO	6	Diagrama da Fiação – ILL	25
Diagrama da Fiação – H/LAMP	7	LUZ DO INTERIOR	27
Diagnóstico de Falhas	8	Descrição do Sistema	28
Substituição da Lâmpada	9	CONTROLE “ON-OFF”	29
Ajuste da Altura do Farol	9	ECONOMIZADOR DA BATERIA	29
FAROL BAIXO	9	Diagnóstico de Falhas	32
LUZES DE ESTACIONAMENTO, LICENÇA E LANTERNAS	11	ESPECIFICAÇÃO DAS LÂMPADAS	34
Diagrama da Fiação – TAIL/L	11	Faróis	34
LUZ DE FREIO	12	Luzes Externas	34
Diagrama da Fiação – STOP/L	12	Luzes Internas	34
LUZ DE RÉ	13		
Diagrama da Fiação – BACK/L	13		
FAROL DE NEBLINA DIANTEIRO	14		
Descrição do Sistema	14		
OPERAÇÃO DO FAROL DE NEBLINA DIANTEIRO	14		
Diagrama da Fiação – F/FOG	15		
Ajuste da Altura	16		
Remoção e Instalação	17		
Substituição da Lâmpada	17		