









TABELA DE CÓDIGOS PARA DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

Nº Código	Comportamento de Piscada da Luz indicadora de Mau-Funcionamento "Check Engine"	Diagnóstico
12	1 Apagada 2	Normal
13		Sensor de oxigênio aquecido
14		Sensor de temperatura do Líquido de arrefecimento do Motor
15		Sensor de temperatura do ar de admissão
21		Sensor da posição da borboleta
22		Sensor de temperatura do ar de admissão
23		Sensor de velocidade do veículo
24		Sensor do fluxo de ar denso
33		Sensor do fluxo de ar denso
34		Sensor da posição do Comando-de-válvulas
42		Sensor da posição do Comando-de-válvulas
51		Sistema EGR (Motor de passo se equip.)
61		Selenóide de Câmbio A
62		Selenóide de Câmbio A
63		Selenóide de Câmbio B
64		Selenóide de Câmbio B

Existe um "FLUXO DE DIAGNÓSTICO" para cada código de falha

Basta Solicitar

TABELA DE CÓDIGOS PARA DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

Nº Código	Comportamento de Piscada da Luz indicadora de Mau-Funcionamento "Check Engine"	Diagnóstico
65	 	Selenóide TCC
66	 	
72	 	Interruptor de posição da transmissão
75	 	Sensor de Velocidade do Veículo
76	 	Sensor de Velocidade de entrada T/A

Existe um "FLUXO DE DIAGNÓSTICO" para cada código de falha

Basta Solicitar