

Instalação do SYE – T-case NP242



Remoção do cardã original



Remoção do Cone de Saída



Cone de Saída Removido



Flange de Vedação



Flange instalada



Preparação para o Corte do Eixo de Saída



Serra Circular usada para o corte do eixo.



Parcialmente cortado



Totalmente Cortado



Furo Central Feito



Macho para fazer a rosca no furo central do eixo



Flange do SYE instalada e travada.



Resultado Final com o Carda fixado no SYE
Detalhe da Junta CV do Cardã