



Cinto de Segurança RS 4 Pontas - Largura 2"

Conteúdo da Embalagem

- 1 cinto de segurança de 4 pontas


Características do Produto

- Largura: 2"
- Material: Poliéster de alta tenacidade
- Peso: 1,5 kg
- 4 pontos de acionamento
- 4 pontos de fixação

Instruções de Instalação

Ao fixar o cinto de segurança, utilize apenas os pontos especificados pelo fabricante do veículo.

As fitas superiores deverão ser fixadas formando um ângulo de 45° graus com o assento do carro, conforme a figura abaixo. Elas podem ser ancoradas nos pontos de fixação dos cintos traseiros do veículo.



A Shutt Racing não se responsabiliza por danos ocorridos devido a cintos de segurança instalados fora das especificações indicadas por este manual.

Importante: A garantia de integridade do produto é dada conforme a correta instalação, utilização e manutenção do mesmo. Este produto é comercializado sem a garantia expressa de que irá eliminar qualquer risco de ferimento ou morte do usuário. O usuário assume esse risco.

Instruções de uso

1 – Como travar o cinto de segurança

Segurando a fivela com uma mão, encaixe todas as linguetas nos respectivos orifícios até ouvir um ruído metálico "click".



2 – Ajustes do cinto

2.1 – Fitas abdominais:

Utilize os ajustadores próximos aos pontos de fixação no veículo. O local correto da fita abdominal é a posição mais baixa possível, tomando como referência o quadril do piloto. A fivela deve estar centrada em relação ao quadril do piloto, e as fitas, de forma que estejam justas sem causar desconforto.

2.2 – Fitas superiores:

Utilize os ajustadores para apertar as fitas tomando o cuidado para não desregular as fitas abdominais.

3 – Destravando as linguetas da fivela

Rotacione a fivela no sentido horário ou anti-horário até ouvir um ruído metálico "click". As linguetas serão liberadas e o cinto está destravado.

4 – Limpeza

4.1 – Fitas:

Utilize apenas água morna e sabão neutro na limpeza. Nunca utilize alvejantes, solventes ou corantes, pois a utilização dos mesmos podem danificar as fitas de modo irreversível.

4.2 – Fivela:

Limpe apenas a parte externa da fivela, utilizando uma flanela umedecida com água morna e sabão neutro. Para não modificar a lubrificação interna, certifique-se de que os orifícios estão devidamente protegidos durante a limpeza.

5 – Avisos Importantes

Ao instalar o cinto, tenha certeza de que as fitas não estarão em contato com nenhuma superfície cortante ou aresta afiada do veículo.

Teste em intervalos regulares a eficiência do cinto de segurança.

Substitua imediatamente cintos de segurança de veículos que tenham se envolvido em algum acidente. Ao substituir o cinto, verifique se os pontos de fixação do cinto não foram afetados.

Verifique se a fita possui cortes ou se está desfiando. Em caso positivo, interrompa a utilização do cinto.

Nunca modifique a configuração a qual o cinto de segurança foi fabricado.

Certificado de Garantia

Esta garantia tem a duração de 6 (seis) meses, a contar da data de compra do produto descrita na Nota Fiscal, sendo válida contra qualquer defeito de fabricação durante este período.

Caso seja constatado o defeito de fabricação, o cinto de segurança será revisado, recuperado ou trocado, sem acarretar ônus ao cliente por estes serviços. As eventuais despesas de transporte decorrentes da devolução do cinto de segurança à nossa fábrica, deverão ser pagas pelo remetente. A fábrica se responsabiliza pelas despesas do envio do produto de volta ao cliente. Manutenção e revisão estão inclusos na garantia.

Somente não acataremos reclamações, dentro do prazo de garantia, se:

- a) O produto apresentar características de mau uso.
- b) O produto apresentar características de má instalação.
- c) O produto, depois da inspeção, mostrar evidência de ter sido modificado ou recuperado por pessoa não autorizada.

Data de compra:

Carimbo:



Carimbo da Empresa

Ueni Ind. e Com. Imp. Exp. Ltda.
C.N.P.J. 74.522.251/0001-72



'RS' 4-Point Safety Belt Width: 2"

Content of the Packing:

- 1 '4-point' safety belt


Product Characteristics:

- Width: 2";
- Material: high tenacity polyester;
- Weight: 1.5 kg;
- 4 drive points;
- 4 attachments points.

Installation Instructions:

When attaching the safety belt, use only the points specified by the manufacturer of the vehicle.

The superior ribbons must be attached forming a 45° angle with the vehicle floor, according to the picture below. They might be anchored in the attaching point of the rear seat belts of the vehicle.



Shutt Racing does not make responsible for damages occurred due to safety belts installed not according to the specifications mentioned in this manual.

Important: The integrity warranty of this product is given according to the proper installation, usage and maintenance of it. This product is commercialized without the express warranty of that it will eliminate any risk of wound or death of the user. The user takes that risk.

Usage Instructions:

1 – How to lock the safety belt

Holding the buckle in one hand, incase all the tongue-pieces in their respective orifices until you listen to a metallic sound ("click").



2 – Safety Belt Adjustments

2.1 – Abdominal Ribbons:

Use the adjusters close to the attachment points of the vehicle. The correct place of the abdominal ribbon is the lowest possible position, having the driver's hip as reference. The buckle must be centered with the driver's hip and the ribbons in a way that get tight, but comfortable.

2.2 – Superior Ribbons:

Use the adjusters to tight the ribbons, taking care for not to misadjust the abdominal ribbons.

3 – Unlocking the Middle Tongue-Pieces

Rotate the buckle clockwise or counter-clockwise until you listen to a metallic sound ("click"). The tongue-pieces will get loose and the belt, unlocked.

4 – Cleaning

4.1 – Ribbons:

Use only warm water and neutral soap when cleaning the safety belt. Never use solvents or any sharp, abrasive or colored liquid because the usage of this kind of cleaning material might damage the ribbons permanently.

4.2 – Buckle:

Clean only the external part of the buckle, using a neutral-soap-moistened flannel and warm water. For not to change the internal lubrication, make sure that the orifices are properly protected during the cleaning.

5 – Important Advices:

When you install the safety belt, make sure that the ribbons are not in touch with any cutting surface or sharp edge of the vehicle.

Have the efficiency of the safety belt tested regularly.

Replace immediately the safety belts of vehicles that were involved in any accident. When replacing the safety belt, check to see if the attachment points haven't been affected in any way.

Check, also regularly, if the ribbons present any cuts or if they are unweaving. If so, do not use the belt any longer.

Never change the configuration to what the safety belt was manufactured for.

Warranty Certificate

This warranty has duration of 6 (six) months, from the date of its purchase mentioned in the bill of sale, being worth against any manufacture defect during this period.

In case any manufacture defect is evidenced, the safety belt will be revised, recovered or changed, without any costs to the customer for such services. The cost of transportation of this safety belt to our plant shall be paid by the sender. The plant is responsible for the cost of transportation of the product back to the customer. Maintenance and revision are covered by this warranty.

We will not accept complaints of the product, within the warranty duration time, if:

- a) the product presents characteristics of misusage;
- b) the product presents characteristics of bad installation;
- c) the product, after the inspection, show evidences of having been modified or recovered by unauthorized people.

Date of purchase:

Stamp of the store:

Ueni Ind. e Com. Imp. Exp. Ltda.

Stamp of the store

C.N.P.J. 74.522.251/0001-72

Made in Brazil