

		FSO 2405 K		FSO 2405 M		FSO 2405 N	
Torque	Lb.ft	280		369		280	
	N.m	380		500		380	
		ND	Relação	ND	Relação	ND	Relação
Eixo Piloto		26		25		26	
Contra Eixo		37		38		37	
1ª	(CE)	14	4,473	14	4,994	14	4,473
	(EP)	44		46		44	
2ª	(CE)	23	2,289	22	2,625	23	2,289
	(EP)	37		38		37	
3ª	(CE)	30	1,376	30	1,469	30	1,376
	(EP)	29		29		29	
4ª	(CE)	-	1,000	-	1,000	-	1,000
	(EP)	-		-		-	
5ª	(CE)	61	0,653	53	0,774	53	0,698
	(EP)	28		27		26	
Ré	(CE)	12	3,795	12	4,053	12	3,795
	Reversora	29		29		29	
	(EP)	32		32		32	

ND = Número de dentes da engrenagem

CE = Contra-eixo

EP = Eixo principal

NOTA: As especificações das caixas de mudanças podem sofrer alterações. Os dados da tabela são fornecidos apenas como referência.

Peso

Caixa de mudanças 4x2 = 60 kg

Caixa de Mudanças 4x4 = 57,5 kg

NOTA: O peso não inclui a torre de controle.

Volume de óleo

3,0 litros (standard)

NOTA: O volume de óleo pode variar com o modelo do veículo e depende da inclinação do motor e da caixa de mudanças. Encha sempre a caixa de mudanças com o óleo especificado até o nível do bujão de enchimento (ver "Lubrificação").