

INFORMAÇÕES GERAIS

Antes de operar o veículo com Sistema de Gás Natural Veicular é recomendável a leitura cuidadosa deste Manual. Certifique-se do correto funcionamento do Sistema de Gás Natural Veicular e, também, do funcionamento deste sistema com combustível original, já mencionado anteriormente.

O Sistema de Gás Natural Veicular **não funcionará** se o tanque de combustível original estiver vazio, mesmo que o cilindro de gás esteja cheio. Isso se faz necessário para preservar os componentes originais do motor.

Renove o combustível original do tanque a cada 20 dias, aproximadamente.

Após 20 dias, o combustível no tanque começa a deteriorar-se, podendo ocasionar danos ao sistema original de combustível, tal como entupimento de bicos injetores ou danos no filtro e bomba de combustível.

A Ford Motor Company não oferece nenhum tipo de garantia sobre o Sistema de Gás Natural Veicular ou qualquer item de instalação realizada. Estes itens são de responsabilidade exclusiva da empresa fornecedora e prestadora do serviço e suas credenciada.

MANUTENÇÃO

Os veículos com Sistema de Gás Natural Veicular deverão efetuar as revisões periódicas indicadas na Tabela de Manutenção e Lubrificação do Manual do Proprietário, com exceção aos itens abaixo:

- Substituição das velas de ignição - Deverá ser substituída a cada 30.000 km.
- Verificação de folga de válvulas - Deverá ser verificada a cada 60.000km.

A revisão periódica do Sistema de Gás Natural Veicular deverá ser feita exclusivamente na empresa fornecedora e prestadora do serviço ou suas credenciadas, nos períodos indicados no Manual do Sistema de Gás Natural Veicular.